

Antes de instalar o aparelho, recomendamos que sejam lidas atentamente as instruções deste manual, de forma a permitir uma ótima utilização das funções deste aparelho.

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 20 memórias para programações;
- Bateria recarregável;
- Programas diários e/ou semanais;
- Programação de minuto em minuto;
- RTST/20: montagem interna c/ fixação em trilho DIN ou parafusos na base (opcional montagem externa = RTSTL/20);
- Display LCD multi-indicativo de fácil visualização;
- Horário de verão;
- Relógio de 12/24 horas;
- Acionamento manual da saída, etc...


2 - ALGUMAS APLICAÇÕES:

- Comedouro e bebedouro para granjas;
- Controle de aquecimento central;
- Pré-aquecimento de máquinas e fornos;
- Câmaras e balcões frigoríficos;
- Controle de iluminação, vitrines e luminosos;
- Bombas / filtro de piscinas;
- Equipamento para fermentação de pães;
- Equipamentos de climatização e ar-condicionado;
- Habilitação de alarmes;
- Controle de irrigação, etc..


3 - MONTAGEM E LIGAÇÕES ELÉTRICAS

Para ter acesso aos terminais e fazer as ligações:

- Retire a tampa de proteção dos terminais;
- 2- Os condutores elétricos deverão ser introduzidos nos respectivos orifícios (terminais de 1 a 4).
- 3- Utilizando uma chave de fenda ou philips 4mm, aperte bem os parafusos dos terminais, certificando-se que os condutores estejam firmemente presos.




4 - FUNÇÕES DO FRONTAL



TECLAS:

- 1 acerta ou retorna à "hora certa";
- 2 acesso das programações;
- 3 reset do relógio/programações;
- 4 comutação manual do relé;
- 5 horário de verão:
- 6 incrementa horas;
- 7 incrementa minutos;
- 8 seleção do dia da semana;



DISPLAY:

- 9 dias da semana;
- 10 horário de verão:
- 11 Antes Meio-dia/Pós Meio-dia:
- 12 hora certa:
- 13 funcionamento automático;
- 14 estado do relé de saída:
- 15 funcionamento manual.

5 - OPERAÇÃO DE RESET

Caso a bateria do aparelho esteja descarregada, ao energizá-lo devese, com um objeto pontiagudo, pressionar a tecla "Res_J": o display permanecerá todo apagado, e ao soltá-la, durante 3 segundos todas as possíveis indicações surgirão no display e finalmente a figura do item 5. Com isto tanto o relógio quanto as eventuais programações que tenham anteriormente sido feitas serão apagadas, sendo que o relógio ainda não funcionará.

6 - ACERTO DO RELÓGIO COM A "HORA CERTA"

Após executar a operação de reset, o relógio indicará "00 00" e os 7 dias da semana permanecerão piscando, ou seja, o relógio ainda não está funcionando. Para colocá-lo em funcionamento, execute os passos a seguir descritos:



Nota: isto também é válido para corrigir o horário nos casos do relógio adiantar ou atrasar.

- A) Pressione e mantenha a tecla " "
- B) através da tecla " 1 acerte as horas (se mantida pressionada, após 2 segundos haverá um incremento contínuo das horas no display);
- c) através da tecla "m" acerte os minutos (se mantida pressionada, após 2 segundos haverá um incremento contínuo dos minutos no display);
- D) através da tecla " > Day " acerte o dia da semana;
- E) solte a tecla "©": os dois pontos do relógio começarão a piscar, indicando que o mesmo entrou em funcionamento.

6.1 - Indicação com RELÓGIO de 24 HORAS ou 12 HORAS AM/PM

Estando o display a indicar o relógio com a "hora certa", pressionando a tecla "h" simultaneamente com a "lath" causará mudança de relógio com indicação de 24 h (original) para indicação de 12 horas AM/PM e vice-versa.

Nota: AM = Antes do Meio-dia; PM = Pós Meio-dia.

6.2 - HORÁRIO DE VERÃO

Estando o display a indicar o relógio com a "hora certa", para acionar o horário de verão, através de um objeto pontiagudo pressione a tecla " __ih": o relógio adiantará 1 hora (note que surge a indicação "+1h" ao lado esquerdo do mesmo); para voltar ao horário normal, pressione novamente a tecla " __ih" (note que a indicação "+1h" desaparecerá).

6.3 - Como INDICAR O RELÓGIO COM A "HORA CERTA"?

Qualquer que seja a indicação do display, estando onde estiver, basta pressionar a tecla " " que será indicado permanentemente o relógio com a "hora certa".

7 - PROGRAMAÇÕES PARA LIGAR / DESLIGAR O RELÉ

O aparelho tem 20 memórias para programações. Para cada uma **DEVEM** ser fornecidos:

- ação desejada sobre o relé de saída;
- hora desejada desta ação sobre o relé;
- minutos desejados desta ação sobre o relé;
- dia ou dias da semana em que o horário acima deva agir sobre o relé de saída;

7.1 - Como CRIAR UMA NOVA PROGRAMAÇÃO?

Estando o display a indicar o relógio com a "hora certa", execute os passos a seguir descritos:

A) Caso trate-se da primeira programação, pressione e solte a tecla "Prog.]", até que surja no display a figura ao lado; caso já exista qualquer programação, pressione a tecla "Prog.]" tantas vezes quantas forem necessárias, até que surja a mesma figura ao lado;



- C) através da tecla " 🕩 " acerte as horas (se mantida pressionada, após 2 segundos haverá um incremento contínuo das horas no display);
- D) através da tecla " " acerte os minutos (se mantida pressionada, após 2 segundos haverá um incremento contínuo dos minutos no display);
- E) através da tecla " Day" selecione os dias da semana em que não se deseja executar esta programação;
- I) para gravar a programação feita, existem 3 formas de fazê-lo:
- pressionando a tecla "Prog.": grava e surge a próxima memória livre; ou
- pressionando a tecla "o": grava e volta a indicar o relógio com a "hora certa"; ou
- aguardando aproximadamente 90 segundos sem utilizar qualquer tecla: grava e volta a indicar o relógio com a "hora certa".

Nota 1: **IMPORTANTE** - caso qualquer um dos outros itens de programação não seja preenchido (liga/desliga, hora, minutos ou dia), ao tentar gravá-los (veja item "l"), o display piscará os itens faltantes da programação para alertar o operador: a partir disto, caso fique <u>15 segundos sem utilizar qualquer tecla</u>, a programação em questão **NÃO SERÁ GRA-VADA** (pois está incompleta), e voltará a ser indicado o relogio com a "hora certa";

7.2 - Como LER UMA PROGRAMAÇÃO EXISTENTE?

Estando o display a indicar a "hora certa", as programações já executadas poderão ser lidas, uma a uma, pressionando sucessivamente " Prog.". Observe que elas sempre serão mostradas na seqüência original sendo que, após a indicação da última programação feita, ao pressionar " Prog." surge "--:--" (memória livre); pressionando novamente " Prog.", surge "Fr XX", onde XX = nº de memórias ainda disponíveis.

7.3 - Como MODIFICAR UMA PROGRAMAÇÃO EXISTENTE?

Estando o display a indicar o relógio com a "hora certa", pressione a tecla "Preg." tantas vezes quantas forem necessárias, até que a programação a ser alterada surja no display. Para alterar seu conteúdo, execute as etapas "B" até "I" descritas no item 6.1, de acordo com sua necessidade.

7.4 - Como APAGAR UMA PROGRAMAÇÃO EXISTENTE?

Estando o display a indicar o relógio com a "hora certa", pressione "Prog.]" tantas vezes quantas forem necessárias, até que a programação a ser apagada surja no display: em seguida, baseado no item 6.3, "apague" parte dos itens da programação (ex.: "06:——" ou "——:30"; ou "——:——" ou "7 dias da semana excluídos"). Agora, para efetivamente apagar esta programação, existem 3 formas de fazê-lo:

- pressionando "Presu" por 3 segundos (até que seja indicado "--:" no horário): esta programação foi então <u>apagada</u> e, na sequência, surgirá a <u>próxima programação existente</u>; ou
- pressione e solte a tecla "Pros." ou "O" e durante 15 segundos não utilize qualquer tecla mais: o display piscará os itens faltantes na programação, em seguida indicará "- -:- -" e voltará a ser indicado o relógio com a "hora certa".

7.5 - COMANDO MANUAL DO RELÉ DE SAÍDA

Estando o display a indicar o relógio com a "hora certa", teremos ainda a informação do estado do relé de saída (• e energizado / • desenergizado), na parte inferior esquerda do display:



se inicialmente a indicação do estado do relé for " ♠", significa que o relé está energizado. Neste caso, pressionando su-

cessivamente a tecla "

" a alteração do estado do relé será ciclicamente:

porém se inicialmente a indicação do estado do relé for " ∩", significa que o relé está desenergizado.
 Neste caso, pressortes caso, pressortes caso do estado do relé for " ∩", significa que o relé desligado estado do relé for " ∩", significa que o relé desligado estado do relé for " ∩", significa que o relé desligado estado do relé for " ∩", significa que o relé desligado estado do relé for " ∩", significa que o relé está desligado estado do relé for " ∩", significa que o relé está desenergizado.

sionando sucessivamente a tecla "


" a alteração do estado do relé será ciclicamente:

NOTA IMPORTANTE: se o relé for ligado/desligado manualmente, assim permanecerá até que surja a programação seguinte, quando então será cancelada a condição manual (""\""\"") e o aparelho entrará novamente na condição automático ("\""\")". Porém, se for selecionado a condição "\"\"\"\"\""\" o "\"\"\"\", as próximas programações não surtirão efeito qualquer que sejam elas.


8 - DADOS TÉCNICOS

| Alimentação | Vca | 110/127 ou 220 (especificar) |
|--------------------------------|---|------------------------------|
| Frequência da rede | Hz | 4863 |
| Precisão (à 20 °C) | seg/dia | ± 2,5 |
| Reserva de marcha | horas | 5 |
| (duração da bateria) | | |
| Tempo de carga da bateria | horas | 24 |
| Quantidade de propramações | memórias | 20 |
| Interv. mín.entre programações | minuto | 1 |
| Periodicidade das programações | diárias e/ou semanais | |
| Consumo aproximado | VA | 4,4 |
| Relé de saída | SPST | 1 contato simples |
| | capacidade | 10 A @ 250 Vca, cos φ = 1 |
| | | 2,5 A @ 250 Vca, cos φ= 0,6 |
| | | 0,8 A @ 24 Vcc |
| | | 0,3 A @ 60 Vcc |
| Temperatura ambiente (operação | °C | -10 +55 |
| Pêso aproximado | gramas | 270 |
| Display | LCD | |
| Funções adicionais | horário de verão; relógio de 12/24 horas; | |
| | acionamento manual da saída; | |


9 - DIMENSÕES (mm)




10 - EXEMPLOS DE LIGAÇÃO



11 - ESQUEMA DE LIGAÇÕES



12 - INFORMAÇÕES P/ PEDIDO



COEL

controles elétricos Itda.



MATRIZ: São Paulo/SP

R. Mariz e Barros, 146 – Cep 01545-010 Vendas: (011) 272-4300 (PABX) – Fax: (011) 272-4787

FÁBRICA: São Roque/SP Av. Varanguera, 535 B. Guaçu – CEP 18130-000

REPRESENTANTES E DISTRIBUIDORES NO BRASIL E AMÉRICA LATINA http://www.coel.com.br e-mail: info@coel.com.br

reserva-se no direito de alterar quaisquer dados deste impresso sem prévio aviso